

**Termómetro de Barra
Modelo 392050**

Felicitaciones por su compra del Termómetro de Barra 392050 de Extech. Con el cuidado apropiado, este dispositivo le proveerá muchos años de servicio confiable.

Pantalla	LCD de 3-1/2 dígitos con indicador de grados °C/°F
Escala de medición	-50 a 150°C (-58 a 302°F)
Resolución	0.1°C/°F desde -20 a 150°C (-19.9 a 199.9°F)
Precisión	< 1°C (2°F) desde -50 a 100°C (-14 a 212°F)
Longitud del sensor	130 mm (5.1")
Material del Sensor	Acero inoxidable
Temperatura de operación	(0 a 40°C) (-14 a 122°F)
Batería	Pila 1.5V LR44 (vida aproximada 5000 horas)

OPERACIÓN

Deslice el interruptor ON/OFF a la posición ON para encender el medidor. La pantalla LCD empezará a indicar la temperatura. Si la pantalla no opera, reemplace la batería.

Quite la funda roja del sensor (con conveniente grapa para bolsillo para guardar) de la barra de acero inoxidable del sensor. Coloque el sensor de acero inoxidable en el área que desea medir o inserte el sensor entre 20 – 60 mm (100 mm max) en el material bajo prueba. No fuerce la sonda para insertar en materiales sólidos o semisólidos.

Deslice el interruptor selector de °F/C a la unidad deseada, la pantalla LCD deberá indicar el cambio.

Para reemplazar la batería, abra el compartimento de la batería (tornillo Phillips del centro, gire ¼ de vuelta contrarreloj), y reemplace la batería con una batería de botón LR44. Reinstale la cubierta del compartimento girando el tornillo Phillips ¼ de giro a favor del reloj. Tenga cuidado de no forzar el tornillo en cualquier dirección.

GARANTÍA

EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION garantiza este instrumento para estar libre de defectos en partes o mano de obra durante un año a partir de la fecha de embarque (se aplica una garantía limitada a seis meses para los cables y sensores). Si fuera necesario regresar el instrumento para servicio durante o después del periodo de garantía, llame al Departamento de Servicio a Clientes al teléfono (781) 890-7440 ext. 210 para solicitar autorización. Se debe emitir un número de Autorización de Retorno (RA) antes de regresar cualquier producto a Extech. El remitente es responsable por los cargos de envío, flete, seguro y empaque adecuado para prevenir daños en tránsito. Esta garantía no se aplica a defectos que resulten por acciones del usuario como mal uso, alambrado inapropiado, operación fuera de las especificaciones, mantenimiento o reparaciones inapropiadas o modificaciones no autorizadas. Extech específicamente rechaza cualquier garantía implícita o aptitud o facilidad de venta para un propósito específico y no será responsable por cualesquiera daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes. La responsabilidad total de Extech's está limitada a la reparación o reemplazo del producto. La garantía precedente es inclusiva y no hay otra garantía ya sea escrita, oral, expresa o implícita.

"© 1999 Extech Instruments Corporation. Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducir en todo o en parte en cualquier forma."